

doscan RV 1

Vloeibare reinigingsversterker



Eigenschappen:

doscan RV 1 is een sterk geconcentreerd, vloeibaar middel, dat als reinigingsversterker aan natronloog- of geconfectioneerde reinigingsmiddelen wordt toegevoegd.

Toepassingsgebieden:

doscan RV 1 wordt in combinatie met of natronloog- of alkalische reinigingsmiddelen, zoals producten uit de range: neomoscan FA- en/of neomoscan PA, als reinigingsversterker ingezet. Het product is laat zich homogeen mengen met geconcentreerde natronloog tot maximaal 30 % NaOH. doscan RV 1 is echter niet toepasbaar in combinatie met actief-chloorhoudende reinigings-middelen. doscan RV 1 wordt als reinigingsversterker toegevoegd aan alkalische reinigingsmiddelen voor o.a.: reiniging van verhitter, verdampers, separator, tanks en leidingen, alsmede afvuilsystemen in de melkverwerkende industrie. In de brouwindustrie wordt doscan RV 1 toegevoegd aan natronloog cq. geconfectioneerde reinigingsmiddelen voor de reiniging van: brouwketels, wortleidingen, gist en lagertanks.

Dosering:

In praktijk is een concentratie van: 0,2 – 0,6 % doscan RV 1 gebruikelijk. In bepaalde situaties kan een concentratie van: 1,0 % worden aangehouden. Alle objecten dienen, na een reinigings- desinfectiecyclus grondig te worden nagespoeld met water (van drinkwaterkwaliteit). doscan RV is ongeschikt voor het mengen met andere middelen. Dosering en controle van het reinigingsmiddel kan plaatsvinden met de weigomatic® doseer- en controle apparatuur in combinatie met het speciaal daarvoor ontwikkelde concept: W-DOS.

Analyse:

De specifieke analysemethode wordt op aanvraag verstrekt.

Produktgegevens:

Voorkomen:	heldere, bruine vloeistof
Densiteit bij 20 °C:	1,3 g/ cm ³
pH (1% in gedistilleerd water)	ca. 11

Basiscomponenten:

Conform EG-aanbeveling 89 / 542 / EWG:
5 – 15 % Polycarboxylaat
> 30 % EDTA (zout).

Opslagstabiliteit:

Vorstgevoelig vanaf: - 20 °C.

Gevarenidentificaties/ veiligheidsvoorschriften:

Inschaling en karakterisering: conform de richtlijnen 99 / 45 / EC.

MB 2-1 (NL)
06/05



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85, D – 20539 Hamburg

Telefon: (040) 789 60-0
Telefax: (040) 789 60-120

E-Mail: info@drweigert.de
Internet: www.drweigert.de

Vertegenwoordiger voor Nederland:

T.W.N.-International B.V. Hoge Rijndijk 93 - 2382 AC Zoeterwoude - Nederland.

Tel.: (* 31) 0 71 589 7679 - Fax: (* 31) 0 71 589 6626

E-Mail: info@twn-int.nl Internet: www.twn-int.nl

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.