

niroklar[®] PRZ

Poedervormig zuur reinigingsmiddel



Eigenschappen:

niroklar PRZ is een poedervormig, zuur reinigingsmiddel op basis van anorganische zuren in combinatie met speciale bevochtigers. Op grond van de samenstelling kan niroklar PRZ worden toegepast op oppervlakken van chroomnikkelstaal, aluminium, rubber en zuurbestendige kunststoffen. Speciale corrosie-inhibitoren maken het product, met een korte contacttijd, ook geschikt voor toepassing op corrosiegevoelige materialen als: koper, tin en normaal staal.

Toepassingsgebieden:

niroklar PRZ is in geschikt voor machinale-en manuele reinigungsopgaven van gebruikelijke procesapparatuur in de voedingsmiddelenindustrie.

Dosering:

De gebruikconcentratie van niroklar PRZ ligt tussen 2 – 7 %, afhankelijk van de vervuilingsgraad als kalkafzettingen, roest en andere anorganische belasting.

Temperatuur: 20 – 60 °C.

Ná gebruik van de reinigungsoplossing dient een grondige naspoeling met water (van drinkwaterkwaliteit) in acht genomen te worden.

Het product dient niet met andere producten gemengd te worden.

Analyse:

Aan 10 ml niroklar PRZ gebruikoplossing worden 2 druppels fenolftaleïne toegevoegd en, na enig schudden, vervolgens met 0,1 NaOH getitreerd tot kleuromslag van kleurloos naar rood.

Verbruikt aantal ml 0,1 NaOH x factor 0,105 = % niroklar PRZ

Produktgegevens:

Voorkomen:	wit poeder
Stortdensiteit:	ca. 1200 g/l
pH (1% in gedistilleerd water)	ca. 2,0
P-getal (verbruikte ml 0,1 N NaOH bij titratie met fenolftaleïne van het geconcentreerde product):	ca. – 38

Basiscomponenten:

Conform EG-aanbeveling 89 / 542 / EWG:
< 5 % nietionogene tenside.

Opslag:

Vorstgevoelig vanaf -10 °C. Opslag bij voorkeur binnenshuis.



DR. WEIGERT

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85, D – 20539 Hamburg

Telefon: (040) 789 60-0
Telefax: (040) 789 60-120

E-Mail: info@drweigert.de
Internet: www.drweigert.de

Vertegenwoordiger voor Nederland:

T.W.N.-International B.V. Hoge Rijndijk 93 - 2382 AC Zoeterwoude - Nederland.

Tel.: (* 31) 0 71 589 7679 - Fax: (* 31) 0 71 589 6626

E-Mail: info@twn-int.nl Internet: www.twn-int.nl

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.

niroklar[®] PRZ

Poedervormig zuur reinigingsmiddel



Gevarenaanzwijzingen veiligheidsvoorschriften:

Inschaling en karakterisering conform richtlijnen 99 / 45 / EG voor het geconcentreerde product.

Gevarensymbool: C - bijtend

bevat: Amidosulfonzuur

Gevarenaanzwijzingen:

R 34 - Veroorzaakt brandwonden.

R 52 / 53 - Schadelijk voor het in water levende organismen: kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Veiligheidsvoorschriften:

S 26 - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S 27 - Verontreinigende kleding onmiddellijk uittrekken.

S 28 - Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water.

S 36/37/39 - Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.

S 45 - Ingeval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk productetiket- productinformatieblad tonen).

MB 2-1 (NL)
07/05



DR. WEIGERT

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85, D – 20539 Hamburg

Telefon: (040) 789 60-0
Telefax: (040) 789 60-120

E-Mail: info@drweigert.de
Internet: www.drweigert.de

Vertegenwoordiger voor Nederland:

T.W.N.-International B.V. Hoge Rijndijk 93 - 2382 AC Zoeterwoude - Nederland.

Tel.: (* 31) 0 71 589 7679 - Fax: (* 31) 0 71 589 6626

E-Mail: info@twn-int.nl Internet: www.twn-int.nl

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.